RPM
CBR250R RPM
2066

この説明書は作業前に必ず読んで下さい。
本説明書は保管し、メンテナンス等の際に参照するようにして下さい。

商品詳細

商品番号	2066
製品名	RPM
適合機種	CBR250R 型式：JBK-MC41
規格	政府認証品
排気音量	88db（近接）
触媒	有

注意事項

①作業時は、怪我や火傷を防ぐ為、必ず軍手等を着用して下さい。
②作業は、エンジン等が十分に冷めた状態を確認してから行って下さい。
③走行時に部品脱落等の事故が発生しないように各部の締め付けを十分に確認して下さい。
④走行中の振動により、ボルトやナットが緩む場合がありますので、必要に応じて、増し締めを行って下さい。
⑤取り付け後、排気漏れの確認等でエンジンを始動する際は、周囲の安全を確認し、また、通気の良い場所で行って下さい。
⑥車輌にスイングアーム、ステップ等の改造がありますと装着出来ない場合があります。不正な改造によるマフラー破損等の返品はお受けしておりませんので、あらかじめご了承下さい。
⑦転倒歴のある車輌では、装着が出来ない場合があります。
確実な装着が出来ない場合には、本製品を使用しないで下さい。

付属品一覧

No	部品名	入数	No	部品名	入数
1	ﾏﾌﾗｰﾊﾞﾝﾄﾞ φ77	1	6	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ M8	1
2	純正ｻｲﾚﾝｻｰｶﾞｽｹｯﾄ	1	7	ﾅｯﾄ M8	1
3	ｱﾙﾐｶﾗｰｾｯﾄ	1	8	ﾌｨｯﾄｽﾃｰ	1
4	CS ﾎﾞﾙﾄ M8×20	1	9	排出ｶﾞｽ試験成績書	1
5	平ﾜｯｼｬｰ M8	2			

走行の際は、付属の排出ガス試験成績書を携帯して下さい。

【作業工程】

① 純正サイレンサーを取り外して下さい。
※フロントエキゾーストパイプとサイレンサーのジョイント部に装着されていたガスケットは、付属の新品ガスケットと交換して下さい。

② 本製品のテールパイプASSYを純正フロントエキゾーストパイプに差し込んで下さい。

③ タンデムステップのマフラー装着ボルト穴にあるラバーブッシュを外し、付属アルミカラーを入れて下さい。
※ラバーブッシュを外す際は、ラバーグリスを使用すると容易に外せます。

④ 本製品のサイレンサーを付属マフラーバンド、フィットステー、付属ボルトで固定して下さい。
※フィットステーをタンデムステッププレートに止める際は、純正サイレンサーを止めていた純正ボルトを使用します。

⑤ 最終確認をして下さい。
マフラー本体に付着した油脂をパーツクリーナー等を使用して十分に拭き取ってからエンジンを始動し、ヘッド部から排気漏れがしていないか確認して下さい。

本説明書は、末永く保管して下さい。
製品上の問題、取付時の不明点等が御座いましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良の為、予告なしに変更する場合が御座います。あらかじめご了承下さい。

RPM Co.,Ltd.
〒193-0832 東京都八王子市散田町4-11-9
TEL 042（667）8435 FAX 042（667）8437 MAIL info@rpm421.com